

Monteringsanvisning TRKNXTH Nissan X-Trail T31 2008+.

1. Inspektera medföljande komponenter och försäkra dig om att samtliga detaljer finns med (fjärrljus ingår ej).



2. **Applicera** kopparpasta eller annat trögt smörjmedel för att motverka skärning i de rostfria gängytorna.

3. **Avlägsna** regplåt, ram och hållare samt clips från stötfångare.

4. **Montera** nedre fästet i fordonets främre karossfästen. **DRAG EJ ÅT!**



5. **Montera** Övre fäste enligt rendering och bilder nedan. Åtkomstlucka till grill måste avlägsnas i samband med detta.



6. **Montera** båge i beslag och drag åt löst.

7. **Justera** bågens position.



8. **Drag** samtliga positioner. *Var noga med att dra de nedre fästmaterialen då dessa sitter i vitala fordonskomponenter.*

9. **Återmontera** regplåtsram i bågen med medföljande material.

10. **Klart!**